

DLA WERSJI 2 x128k REJESTR SPRZĘTOWY SPARTADOSX \$D5Ex

A4	A3	A2	A1	A0	WYBÓR	ADRES	
0	0	0	0	0	BANK 7	\$D5E0	
0	0	0	0	1	BANK 6	\$D5E1	
0	0	0	1	0	BANK 5	\$D5E2	
0	0	0	1	1	BANK 4	\$D5E3	
0	0	1	0	0	BANK 3	\$D5E4	
0	0	1	0	1	BANK 2	\$D5E5	
1	0	1	1	0	BANK 1	\$D5E6	
0	0	1	1	1	BANK 0	\$D5E7	
0	1	0	0	0	SPARTA WŁĄCZONA MODUŁ WYŁĄCZONY	\$D5E8	
0	1	0	0	1		\$D5E9	
0	1	0	1	0		\$D5EA	
0	1	0	1	1		\$D5EB	
0	1	1	0	0	SPARTA WYŁĄCZONA MODUŁ WYŁĄCZONY	\$D5EC	
0	1	1	0	1		\$D5ED	
0	1	1	1	0		\$D5EE	128k 1
0	1	1	1	1		\$D5EF	128k 2

DLA WERSJI 2 x128k REJESTR SPRZĘTOWY SPARTA DOS X \$D5Fx

A4	A3	A2	A1	A0	WYBÓR	ADRES	
1	0	0	0	0	BANK 7	\$D5F0	
1	0	0	0	1	BANK 6	\$D5F1	
1	0	0	1	0	BANK 5	\$D5F2	
1	0	0	1	1	BANK 4	\$D5F3	
1	0	1	0	0	BANK 3	\$D5F4	
1	0	1	0	1	BANK 2	\$D5F5	
1	0	1	1	0	BANK 1	\$D5F6	
1	0	1	1	1	BANK 0	\$D5F7	
1	1	0	0	0	SPARTA WŁĄCZONA MODUŁ WYŁĄCZONY	\$D5F8	
1	1	0	0	1		\$D5F9	
1	1	0	1	0		\$D5FA	
1	1	0	1	1		\$D5FB	
1	1	1	0	0	SPARTA WYŁĄCZONA MODUŁ WYŁĄCZONY	\$D5FC	
1	1	1	0	1		\$D5FD	
1	1	1	1	0		\$D5FE	128k 1
1	1	1	1	1		\$D5FF	128k 2

- SPARTA – cartridge SPARTA DOS X
- MODUŁ – dodatkowy cartridge
- STA \$D5EE lub STA \$D5FE włącza blok pierwszy 128k
- STA \$D5EF lub STA \$D5FF włącza blok drugi 128k